


Geschirrspüler EURO - LV 460 Si N 41110

EURO

Fr. 2'590.-

Inkl. MwSt. / ohne vRB Fr. 10.81

Beschreibung

Anwendung	Haushalt
Stand/Einbau	Einbaugerät
Farbe	Schwarz
Steuerung	elektronische Touch Tasten
Display	digital
Automatische Programme	Ja
Anzahl Programme	9
Sonderprogramme	Automatik; Kurz; Glas; Fondue/Raclette; Intensiv; Vorspülen; Hygiene; Eco; Trocknen+
Programmende-Signal	Ja; set([u'optical', u'accoustic']) (Wert nicht mehr Teil des Vokabulars)
Anzahl Gedecke	13
Induktionsmotor	Ja
Türtyp	Teilintegriert
Wasseranschluss	Kaltwasser; Warmwasser
Wasserhärte Einstellung	Ja
Verzögerter Start	Ja
Trocknungssystem	Türöffnungsautomatik

Technische Daten

Breitennorm	60 cm
Energieeffizienzklasse	C
Norm Energieverbrauch	kWh: 0,71, Liter: 8
Jahresverbrauch Energie	201 kWh
Jahresverbrauch Wasser	2'744 l
Wasserverbrauch pro Zyklus	10,00 l
Verbrauch gesamt pro 100 Zyklen	73 kWh
Verbrauch waschen pro 100 Zyklen	73 kWh
Programmdauer Eco	5:55
Geräuschwert	42 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse	B
Anschluss	230 V
Frequenz	50 Hz
Strom	10 A
Anschlusskabel	Ja; 1,50 m
Gewicht	kg Netto: 44, Brutto: 48

Geschirrspüler EURO - LV 460 Si N 41110

Verstellbare Füße	Ja
Gerät	mm Höhe: 780 – Breite: 596 – Tiefe: 572
Nischenhöhe	EURO 780 - 860 mm
Nische	mm Höhe: 786, Breite: 600, Tiefe: 580, Höhe (max.): 867

EAN	7630029436721
Zubehör	
W81459	Dekor 60, schwarz 111.-

